



V CITRIC STERIL

SANITIZZANTE ACIDO

COMPOSIZIONE



V CITRIC STERIL è un prodotto liquido a base di perossido di idrogeno acido stabilizzato. V CITRIC STERIL in soluzione all'1% ha un pH $\leq 2,5$

CARATTERISTICHE



V CITRIC STERIL ha uno spiccato potere ossidante e per la sua peculiare assenza di odore viene impiegato come igienizzante in diverse applicazioni.

IMPIEGHI



V CITRIC STERIL viene utilizzato per trattamenti di sanitizzazione su superfici ed impianti dell'industria alimentare (lavorazione carne, latte, frutta, verdura ed in enologia). La completa assenza di schiuma e di odore rendono V CITRIC STERIL particolarmente adatto all'utilizzo sia in cicli chiusi (CIP) che su superfici aperte.

MODALITÀ D'USO



V CITRIC STERIL viene dosato in soluzione acquosa:

Trattamento periodico giornaliero	0,2 - 0,8%
Trattamento giornaliero in ambienti molto esposti	0,9 - 1,5%
Trattamenti di profondità	1,6 - 2%

I tempi di contatto medi variano in base alle temperature di utilizzo. In linea generale a temperature comprese tra i 18-25°C sono necessari 15-20 minuti, per temperature comprese tra i 40-60°C sono sufficienti 5-10 minuti. Il prodotto deve essere impiegato con appositi sistemi di nebulizzazione, con sistemi CIP oppure per trattamenti ad immersione.

Su riempitrici, impianti di filtrazione ed in genere ove sono presenti polimeri (guarnizioni, tenute, ecc) V CITRIC STERIL deve essere utilizzato a temperature non superiori a 25°C. Per le cartucce di microfiltrazione, una volta accertata la compatibilità chimica fra i materiali, usare V CITRIC STERIL a concentrazione variabili tra 0,2-0,5% sia in flussaggio che in invasamento. Anche in questo caso le temperature di utilizzo non devono superare i 25°C.



V CITRIC STERIL

SANITIZZANTE ACIDO



CONFEZIONI

Canestri in materiale plastico da 25 kg.



CONSERVAZIONE

Conservare lontano dalle fonti di calore (max 30° C) nel recipiente originale ben chiuso.



PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: pericoloso (vedere scheda di sicurezza).



AZIONE CORROSIVA

V CITRIC STERIL è corrosivo su ferro zincato, alluminio, rame e leghe leggere.
Non intacca acciaio inox e materiali plastici.