



BOOSTERAID® L

PRODOTTO INORGANICO PRONTO ALL'USO, ESENTE DA CLORO,
PER L'IGIENE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

COMPOSIZIONE



BOOSTERAID® L è un prodotto liquido incolore, a base di perossido di idrogeno stabilizzato.

CARATTERISTICHE



BOOSTERAID® L è il classico additivo ossidante pronto all'uso, di prodotti caustici ad azione disgregante, sbiancante e di rimozione delle sostanze organiche.

IMPIEGHI



BOOSTERAID® L trova ideale applicazione nel trattamento combinato con detergenti caustici liquidi come ad esempio il RESPECT® CAUST o il V CAUST® FLUID PLUS per aumentarne le potenzialità disgreganti sulla materia organica e sbiancanti sulle superfici. BOOSTERAID® L viene impiegato nell'industria enologica, delle bevande e del latte su tanks, tubazioni, scambiatori a piastre, evaporatori ecc.

MODALITÀ D'USO



Per i trattamenti ad invasamento, le concentrazioni d'uso variano in relazione alla tipologia di impianto, di tubazione e di serbatoio.

In genere l'intervallo d'utilizzo è dello 0,5 - 5%. Se usato in combinazione ad un prodotto caustico, per eseguire un trattamento ad azione sbiancante e disgregante, possono essere sufficienti le concentrazioni più basse (0,2 - 1%).



BOOSTERAID® L

PRODOTTO INORGANICO PRONTO ALL'USO, ESENTE DA CLORO,
PER L'IGIENE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE



CONFEZIONI

Taniche da 25 kg.



CONSERVAZIONE

Conservare BOOSTERAID® L ben chiuso nella confezione originale.



PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: pericoloso (vedere scheda di sicurezza).



AZIONE CORROSIVA

Usato alle normali concentrazioni non attacca l'acciaio inox. Su altri materiali si consiglia di eseguire alcune prove preliminari di compatibilità, eseguite in piccole porzioni di superficie.